

FACOLAC

■ DEFINITION.

- FACOLAC est une peinture brillante aux résines alkydes modifiées.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Protection de tous fonds usuels du bâtiment (cuisine, salles de bain...).
- Protection de tous supports métalliques.

■ PROPRIETES.

- Bonne résistance aux intempéries et aux chocs.
- Grande facilité d'application, sans coulures.
- Séchage rapide.
- Brillant durable.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparer dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Légèrement onctueux
DILUTION
White spirit
ASPECT DU FEUIL SEC
Tendu, brillant
DENSITE
1.20 ± 0.05
VISCOSITE
105 ku à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
68% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 2heures
Sec : 8heures
Dur : 24heures
RENDEMENT
10 à 12m ² /kg environ par couche
CONDITIONNEMENT
1/10 , 1/4kg , 1/2kg , 1kg , 5kg et 20kg
TEINTE
Blanc +couleur nuancier, se teinte avec la teinte à l'huile (FACOPATE)
CONSERVATION
1an en emballage fermé
SECURITE
Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

CLASSIFICATION : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.

FACOLAC

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS		TRAVAUX DE FINITION	
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
BETONS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage, et dépoussiérage. * 1 couche d'impression universelle AQUAPRIM ou IMPREGNANT ZK. * Enduisage et ratissage par l'ENDUIT GOLD. * Une couche de LUXOMAT 	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage et ponçage et dépoussiérage. * Rebouchage et ragréage si nécessaire à l'ENDUIT DE CHARGE ECF. * 1 couche d'impression AQUAPRIM. 	2 couches de FACOLAC Diluée entre 5 à 10 %
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage (abrasif n°40) et époussetage. * 1 couche d'impression AQUAPRIM * 2 couches d'ENDUIT PRODIGE * 1 couche de LUXOMAT. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'impression AQUAPRIM. * Si nécessaire par rebouchage et ragréage avec l'ENDUIT DE CHARGE ECF 	
PLATRE ET DERIVÉS	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD ou STOFIX. * Une couche de LUXOMAT 	Le plâtre est déconseillé à l'extérieur.	
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * Lissage à l'enduit GOLD ou STOFIX. * Une couche de LUXOMAT 		
METAUX FERREUX	FONDS ANCIENS	<ul style="list-style-type: none"> * Grattage, ponçage et dépoussiérage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100. 		
	FONDS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> * Brossage ponçage, dégraissage et nettoyage. * 1 à 2 couches d'impression FACOFER ou phosphate de zinc PZ100. 		
METAUX NON FERREUX	FONDS ANCIENS	* 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER		
	FONDS NEUFS	* 1 couche impression phosphatante WASH PRIMER		

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.